



Nettoyant Bois

- Action 3 en 1: dégraisser - gratter - raviver
- Idéal pour les meubles en teck ou en bois exotiques
- Enlève les taches et la graisse
- Ravive la couleur du bois

INFORMATIONS

Séchage
avant finition



Nettoyage



Outil



DESTINATION

Idéal pour les soins ordinaires des tables, des chaises, des bancs et des meubles de jardin en teck ou en bois exotiques.

PROPRIÉTÉS

- Enlève les taches de nourriture, les traces de graisse, la moisissure.
- Détergent spécialement formulé pour les essences de teck et exotiques.
- Redonne au bois sa couleur naturelle.
- il ne nuit pas à l'environnement.
- sans odeur.

Le nettoyant bois, sans odeur et prêt à l'emploi, vous permet de nettoyer en profondeur tout type de surface en bois. Élimine efficacement tout type de taches et de graisse sans être agressif.



Nettoyant Bois

APPLICATION

- Avant l'application, nettoyer soigneusement la surface en veillant à éliminer les saletés plus grossières.
- Pulvériser le NETTOYANT BOIS sur la surface et laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
- Brosser régulièrement et vigoureusement pendant une longue durée de temps en temps avec une brosse à poils durs.
- Rincer à l'eau au cours de l'opération.
- Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer l'huile mobilier de jardin V33.

CONSEIL V33

- En cas de taches persistantes ou de bois particulièrement sale, répéter l'opération

PRECAUTION D'EMPLOI

EUH208 : Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102 : Tenir hors de portée des enfants

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501 : Eliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale).

Contient moins de 5% : agent de surface non-ionique. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Craint le gel.

FORMAT



Spray 0,75 L



1 L