



## HOLZ GRUNDIERUNG

Böden & Treppen



### VERWENDUNGSBEREICH

Ausgekegt für Holzuntergründe im Innenbereich, die unbearbeitet, gestrichen, versiegelt sind (Nicht für Holzuntergründe im Außenbereich, geölte oder gewaschene, Holzuntergründe geeignet).

- Taninhaltiges Holz: Eiche, Kastanie, Trophölzer
- Holz mit Flecken oder Nägeln, versiegelte Flächen mit abgenutzten Bereichen



Verpackung : 0,75L



- Vermeidet Abschleifen und Abbeizen
- Blockt Tannine und Rostspuren
- Garantiert ein hochwertiges Erscheinungsbild

### FARBPALETTE

Farblos



# HOLZ GRUNDIERUNG

## Böden & Treppen

**PRAKTISCHE INFO :**

**Ergiebigkeit :0,75L = +/- 7m<sup>2</sup>**

1-2 Std

Vor dem streichen

Wasser

Reinigung der arbeitsgeräte

### ARBEITSMITTEL:



Breiter Rührstab oder Farbmischer



Flachpinsel  
(Für Winkel, Ecken und Abschlüsse)



Mittelflorige Rolle  
(8-12mm)

## VORBEREITUNG

### Bei Bedarf:

- Entfernen Sie Teppichbodenkleber-Reste.
- Entfernen Sie die Silikonfugen, die nach dem Anstreichen wieder neu zu verfugen sind.
- Reinigen Sie den mit Fett- und sonstigen Ablagerungen verunreinigten Untergrund komplett mit einem Reinigungsmittel auf Natronbasis (Lauge) ab.
- Behandeln Sie angegriene Hölzer.
- Verfüllen Sie Risse, Spalten und Fugen. Mit klarem Wasser ABSPÜLEN, um eine Fläche zu erhalten, die frei von Spuren jeglicher Reinigungsmittel ist, daraufhin trocknen lassen. Anschließend ist die gesamte Fläche, die Sie streichen möchten, ANZUSCHLEIFEN. Sie brauchen die Holzfläche nicht komplett abzuschleifen. Jedoch ein Anschleifen mit einem feinkörnigen Schleifmittel ist absolut UNERLÄSSLICH.

**Saugen Sie im Anschluss die angeschliffene Fläche sowie die umgebenden Wände und Leisten sorgfältig ab, ehe Sie ein weiteres Produkt auftragen.**

## ANWENDUNG

Vor dem Auftragen das Produkt mit dem breiten Rührstab gut durchmischen.

1. Das Produkt in gleichmäßigen Schichten über Kreuz auftragen, ohne es zu dick aufzutragen.
  - **Bei einem Boden:** Am Rand des Raums mit dem Pinsel beginnen, dann die Rolle benutzen. Schließen Sie das Auftragen in Richtung der Dielen ab. Streichen Sie immer nur kleine Flächen von ca. 2 m<sup>2</sup> auf einmal.
  - **Bei einer Treppe:** Oben an der Treppe beginnen und das Produkt mit dem Pinsel auf Tritt- und Setzstufen auftragen. Die Mitte der Stufen kann mit einer kleinen mittelflorigen Rolle gestrichen werden. Tragen Sie das Produkt dann auf die Treppenwangen und das Geländer auf...
  - **Bei Möbeln:** Zuerst mit dem Pinsel die Ecken, Winkel und Reliefs streichen. Dann das Produkt mit einer Rolle auf die ebenen Flächen auftragen.
2. 1 bis 2 Stunden trocknen lassen.
3. Wenn die Holzoberfläche danach rau ist (die Holzfasern aufgerichtet sind), den trockenen Untergrund mit einem feinkörnigen Schleifmittel leicht anschleifen. Achtung: Beim Anschleifen nicht zu sehr aufdrücken, um nicht zu viel vom Produkt und somit von dessen Wirksamkeit zu entfernen. Im Zweifelsfall auf die entstaubte Oberfläche noch eine zweite Schicht auftragen.
4. Gründlich entstauben.
5. Danach die V33 Perfection® Renovierung Böden & Treppen auftragen.

## TIPPS VON V33

- Tragen Sie das Produkt bei einer Raumtemperatur zwischen 10°C und 25°C auf und vermeiden Sie Zugluft.
- Vermeiden Sie, dass sich zu viel von dem Produkt in Spalten zwischen den Dielen ansammelt
- Beachten Sie die Ergiebigkeit des Produkts. Vermeiden Sie, mit Ihren Malerutensilien zu viel von dem Produkt aufzunehmen aber auch nicht zu wenig davon.
- Stoppen Sie das Streichen nicht in der Mitte der Fläche.
- Nicht noch einmal über trocknende Flächen streichen.