



RENOVIERFARBE
PERFECTION

Sanitär



VERWENDUNGSBEREICH

Das System (Farbe + Schutz) eignet sich für Sanitärbereiche, Waschbecken, Badewannen, Duschwannen und Bidets aus folgenden Materialien :

- Emailliertes Porzellan, Keramik • Gusseisen, emaillierter Stahl • Acrylharz



Verpackung : 2 x 0,5L



100 % WASSERDICHT - 100% ÉTANCHE
HYDRO + TECHNOLOGIE

- Zum Direkten Auftragen auf Badewanne, Waschbecken, Duschwanne
- Hohe Beständigkeit bei regelmäßigem Eintauchen

FARBPALETTE

SEIDENMATT

Weiss

8 Std
Trockenzeit zwischen zwei Schichten
Wasser
Reinigung der Arbeitsgeräte
7 Tag
Trockenzeit vor dem 1. Bad

ARBEITSMITTEL:



- **Mini-Schaumstoffrolle (hohe Dichte)** für gewölbte Flächen
- **Lackierrolle**


**Breiter Rührstab
Oder Farbmischer**

**Rundpinsel für Winkel,
Ecken und Abschlüsse**

VORBEREITUNG

Entfernen Sie die Silikonfugen und verfugen Sie sie nach dem Anstreichen wieder neu. Der zu lackierende Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Laugen Sie den Untergrund mit einem Reinigungsmittel auf Natronbasis ab. Anschließend mit Wasser gründlich spülen und trocknen lassen.

ANWENDUNG

1. AUFTRAGEN DER FARBE

Entleeren Sie den Additiv System Zusatzsto*(Kapsel in der Schale) komplett in den Farbeimer und mischen Sie anschließend die Farbe 5 Minuten gut durch. Achten Sie dabei darauf, auch am Boden gut durchzumischen. Demontieren Sie die Armaturen und/oder kleben Sie alle zu schützenden Bereiche mit Abdeckband ab. Legen Sie schwierig zugängliche Bereiche frei und umranden Sie Metallarmaturen mit dem Pinsel. Tragen Sie die erste Schicht mit der Schaumstoffrolle auf, indem Sie am Boden beginnen und nach und nach auch die Seitenwände streichen, wobei Sie das Produkt streifenweise (ca. 15 cm breit) auftragen. Vermeiden Sie, erneut über bereits gestrichene Stellen drüber zu gehen. Die Farbe kann zunächst als wenig deckend erscheinen, das Endergebnis ist jedoch erst nach 2 Schichten sichtbar. Ziehen Sie das Abdeckband ab und lassen Sie die Farbe 8 h trocknen. Die zweite Schicht in gleicher Weise auftragen und 8 h trocknen lassen, ehe Sie den Schutz auftragen.

2. AUFTRAGEN DES SCHUTZES

Entleeren Sie den Additiv System Zusatzsto *(Kapsel in der Schale) komplett in den Behälter mit dem Schutzanstrich und mischen Sie diesen anschließend 5 Minuten gut durch. Tragen Sie die erste Schicht gleichmäßig über Kreuz auf. 8 Stunden trocknen lassen. Die zweite Schutzschicht auf die gleiche Weise auftragen.

Anschließend müssen Sie eine 7-tägige Trocknungszeit einhalten, bevor Sie die Sanitärbereiche wieder nutzen (in Wasser tauchen, Reinigungsprodukte verwenden) können.

** Nach der Zugabe des Additiv System Zusatzstoffs muss die Farbe bzw. der Schutzanstrich innerhalb von 10 Tagen aufgebraucht werden, um die optimale Haftungs- und Beständigkeitsleistung aufrechterhalten zu können.*

TIPPS VON V33

Die optimale Eigenschaft und Beständigkeit dieser Farbe werden nach 20 Tagen Trocknung erreicht. Vermeiden Sie daher eine Nutzung der gestrichenen Fläche während dieses Zeitraums (Aufschläge, Flecken, Reinigung, ...).