



PEINTURE DE RÉNOVATION
PERFECTION

Sol & escalier



DESTINATION

Peinture destinée aux sols intérieurs carrelés, parquets et escaliers, neufs ou anciens en :

- Bois, déjà vitrifiés ou peints
- Carrelage : grès cérame, carreaux émaillés...
- Pierres dures naturelles : marbres, granits, stratifiés...

Ne s'applique pas sur les sols carrelés des bacs à douches ou douches à l'italienne.



Formats : 0,75L – 2L

RÉSISTANCE RENFORCÉE
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

- Direct sur parquet, stratifié, carrelage
- Haute résistance aux passages répétés.

NUANCIER

SATIN

BLANC

PLUME

TITANE

CARBONATE

TARMAC

TAUPE



INFOS PRATIQUES:

Rendement : +/- 10m²/L

3h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

MATÉRIEL:



Baguette large ou mélangeur



Pinceau à rechampir



- **ROULEAU laqueur** (pour sols carrelés)
- **ROULEAU laqueur à poils 8 à 12 mm** (pour parquet)

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape **OBLIGATOIRE**.

Le **LESSIVAGE** se fait **IMPÉRATIVEMENT** à l'aide d'un nettoyant à base de soude.

- **Sur stratifié et bois vernis, vitrifié ou peint en bon état** : lessivez, rincez, laissez sécher puis égrenez avec un papier de verre grain 200 et dépoussiérez.
- **Sur chêne et châtaignier brut** : appliquez le Préparateur Plancher & Escalier V33 pour bloquer les tanins.
- **Sur carrelage brut** : dégraissez, insistez sur les joints, rincez, laissez sécher.
- **Sur carrelage déjà peint en bon état** : dégraissez, rincez abondamment et laissez sécher. Égrenez (grain 240), dépoussiérez.
- **Sur carrelage déjà peint partiellement usé** : poncez au papier de verre (grain 60 puis 120) pour revenir au support brut. Dépoussiérez puis dégraissez, rincez, laissez sécher.

APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.

2. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide d'un pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 3h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une serpillière.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.