



RENOVIERFARBE
PERFECTION

Bad



VERWENDUNGSBEREICH

Die Farbe ist für neue oder alte geflieste Wände, Badschränke, und Waschtische aus folgenden Materialien vorgesehen :

• Wandfliesen, Zierleisten, Glassteine • Unbehandeltes, lackiertes oder mit Farbanstrich versehenes Holz, Melamin, Laminat • PVC, Edelstahl und Metalle. Diese Farbe eignet sich für geflieste Duschen. Sie ist jedoch kein Abdichtungsprodukt. Nicht zum Auftragen auf Badkeramik (wie Waschbecken, Badewannen...) geeignet.



Verpackung : 0,075L - 0,75L – 2L



- Zum direkten Auftragen auf Wandfliesen und Möbel
- Hohe Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln

FARBPALETTE

SATIN

BAUMWOLL VOILE	ROGGEN	TAUPE	PFLAUME	PUDERROSA	RAUCHGRAU
WEISS	ZARTGRAU	DELPHINGRAU	ANTHRAZIT	TIEFBLAU	LAGUNENBLAU

8 Std

Trockenzeit zwischen zwei Schichten

Wasser

Reinigung der Arbeitsgeräte

48 Std

Komplette Trocknung

ARBEITSMITTEL:



Breiter Rührstab oder Farbmischer



Rundpinsel
(Für Winkel, Ecken und Abschlüsse)



Lackierrolle

VORBEREITUNG

Eine Vorbereitung der Fläche ist **ZWINGEND ERFORDERLICH**. Die **REINIGUNG** muss mit einem Reinigungsmittel auf Natronbasis erfolgen (besonders auf Reinigung der Fugen zwischen den Fliesen achten). Vor dem Streichen müssen alle Silikonfugen entfernt werden. Sie sind nach dem Streichen wieder neu zu verfugen

- **Auf nicht gestrichenen Untergründen (Steingut, Glas, Laminat, ...)** : Laugen Sie die Fläche ab und spülen Sie sie mit klarem Wasser. Anschließend trocknen lassen.
- **Auf unbehandeltem/porösem Untergrund (Holz, MDF...)** : Anschleifen und Staub entfernen.
- **Auf bereits gestrichenen oder lackierten Flächen** : die Fläche mit Laugenpulver reinigen und danach mit reichlich klarem Wasser abspülen. Anschließend trocknen lassen, leicht anschleifen (Schleifpapierkörnung 240) und entstauben.

ANWENDUNG

Tragen Sie die Farbe bei einer Temperatur zwischen 12°C und 25°C auf und vermeiden Sie Zugluft.

1. Entleeren Sie den Additiv System Zusatzsto (Kapsel in Applikatorschale) komplett in den Farbeimer und mischen Sie anschließend die Farbe 5 Minuten mit dem breiten Rührstab gut durch. Achten Sie dabei darauf, auch am Boden gut durchzumischen.

2. Streichen Sie immer nur kleine Flächen auf einmal. Beim Streichen über Kreuz arbeiten und mit einem Durchgang in einer Richtung abschließen. Nicht noch einmal über trocknende Flächen streichen. 8 Stunden trocknen lassen und danach eine zweite Schicht in gleicher Weise auftragen. Auf horizontalen Flächen ist der Anstrich im Anschluss mit Renovierung Perfection® Versiegelung für Arbeitsplatten zu versehen.

Nach der Zugabe des Additiv System Zusatzstos muss die Farbe innerhalb von 10 Tagen aufgebraucht werden, um die optimale Haftungs- und Beständigkeitsleistung aufrechterhalten zu können.

TIPPS VON V33

- Reinigen Sie gestrichene Oberflächen mit einem milden Haushaltsreiniger und einem nicht kratzenden Schwamm.
- Die optimale Eigenschaft und Beständigkeit dieser Farbe werden nach 20 Tagen Trocknung erreicht. Vermeiden Sie daher eine Nutzung Ihrer Fläche während dieses Zeitraums (Aufschläge, Flecken, Reinigung, ...).